

NAVODILO ZA MENJAVO NASLEDNJIH OHIŠIJ:

Fiat – alternativa za navaden ključ	 FT1F01	 FT1F02
	 FT1Z01	 FT1Z02

Koraki za menjavo ohišja:

1. Z izvijačem ali kovancem odprite ohišje,
2. prestavite elektroniko in baterijo,
3. prestavite čip (prežagajte in prelomite ohišje kot je označeno na spodnji sliki, tako da čip sam izpade),
4. zaprite ohišje,
5. prilepite znak,
6. ključ nesite do ključarja, da vam obdela surovec.



PRIPOROČAMO TUDI MENJAVO BATERIJE

**Z VSEMI KOMPONENTAMI RAVNAJTE SKRAJNO PREVIDNO!
ZA POŠKODBE PRI MENJAVI NE ODGOVARJAMO!**

V kolikor ste upoštevali navedene korake, predstavljene komponente pa niso okvarjene ali poškodovane, bo vaš ključ sedaj normalno deloval. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovnjakom.

NAVODILO ZA MENJAVO NASLEDNJIH OHIŠIJ:



Koraki za menjavo ohišja:

1. Odstranite znak na zadnji strani
2. Odvijte vijak in odprite ohišje,
3. prestavite elektroniko in baterijo,
4. prestavite čip (prežagajte in prelomite ohišje kot je označeno na spodnji sliki, tako da čip sam izpade),
5. navijte vzmet (v pravo smer), zaprite ohišje in privijte vijak,
6. prilepite znak,
7. ključ nesite do ključarja, da vam obdela surovec.



PRIPOROČAMO TUDI MENJAVO BATERIJE – USTREZA CR2032!

**Z VSEMI KOMPONENTAMI RAVNAJTE SKRAJNO PREVIDNO!
ZA POŠKODBE PRI MENJAVI NE ODGOVARJAMO!**

V kolikor ste upoštevali navedene korake, predstavljene komponente pa niso okvarjene ali poškodovane, bo vaš ključ sedaj normalno deloval. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovnjakom.

NAVODILO ZA MENJAVO NASLEDNJIH OHIŠIJ:



Koraki za menjavo ohišja:

1. Odstranite lepotni okvir
2. Odvijte vijak in odprite ohišje,
3. prestavite elektroniko in baterijo,
4. prestavite čip,
5. navijte vzmet (v pravo smer), zaprite ohišje in privijte vijak,
6. namestite znak in lepotni okvir,
7. ključ nesite do ključarja, da vam obdela surovec.



PRIPOROČAMO TUDI MENJAVO BATERIJE

**Z VSEMI KOMPONENTAMI RAVNAJTE SKRAJNO PREVIDNO!
ZA POŠKODBE PRI MENJAVI NE ODGOVARJAMO!**

V kolikor ste upoštevali navedene korake, predstavljene komponente pa niso okvarjene ali poškodovane, bo vaš ključ sedaj normalno deloval. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovnjakom.