










NAVODILO ZA MENJAVO NASLEDNJIH OHIŠIJ:

Seat					
	SE2Z01	SE2Z02O	SE2Z03O	SE2Z04O	SE2Z05O
					
	SE3Z01	SE3Z02O	SE3Z03O	SE3Z04O	SE3Z05O

Koraki za menjavo ohišja:

1. Z izvijačem razdelite ohišje na dva dela,
2. Odprite del s tipkami ter prestavite elektroniko in baterijo,
3. Na drugem delu odstranite znak in odvijte vijak, ki se nahaja pod njim. Nato prestavite čip (prežagajte in prelomite ohišje, tako da čip sam izpade),
4. zaprite ohišje, privijte vijak,
5. prilepite znak,
6. ključ nesite do ključarja, da vam obdela surovec.



PRIPOROČAMO TUDI MENJAVO BATERIJE

**Z VSEMI KOMPONENTAMI RAVNAJTE SKRAJNO PREVIDNO!
ZA POŠKODBE PRI MENJAVI NE ODGOVARJAMO!**

V kolikor ste upoštevali navedene korake, predstavljene komponente pa niso okvarjene ali poškodovane, bo vaš ključ sedaj normalno deloval. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovnjakom.