











NAVODILO ZA MENJAVO NASLEDNJIH OHIŠIJ:

Audi					
	AD2Z01	AD2Z020	AD2Z030	AD2Z040	AD2Z050
					
	AD3Z01	AD3Z020	AD3Z030	AD3Z040	AD3Z050

Koraki za menjavo ohišja:

1. Z izvijačem razdelite ohišje na dva dela,
2. Odprite del s tipkami ter prestavite elektroniko in baterijo,
3. Na drugem delu odstranite znak in odvijte vijak, ki se nahaja pod njim. Nato prestavite čip (prežagajte in prelomite ohišje, tako da čip sam izpade),
4. zaprite ohišje, privijte vijak,
5. prilepite znak,
6. ključ nesite do ključarja, da vam obdela surovec.



PRIPOROČAMO TUDI MENJAVO BATERIJE

**Z VSEMI KOMPONENTAMI RAVNAJTE SKRAJNO PREVIDNO!
ZA POŠKODBE PRI MENJAVI NE ODGOVARJAMO!**

V kolikor ste upoštevali navedene korake, predstavljene komponente pa niso okvarjene ali poškodovane, bo vaš ključ sedaj normalno deloval. V nasprotnem primeru se posvetujte s strokovnjakom.